

ФУНКЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДВИЖЕК ИТП

№	Назначение	Положение задвижек		
		зима	перех.п ер.	лето
1	Прямая вода ТЭЦ(сетевая)	открыто	открыто	открыто
2	Обратная вода ТЭЦ(сетевая после 6 и 10)	открыто	открыто	открыта
3	Прямая отопления на здания	открыто	открыто	закрыто
4	Обратная отопления из здания	открыто	открыто	закрыто
5	Перед регулятором ГВС	открыто	открыто	открыто
6	Сетевая с 1 ступени в обратную ТЭЦ(перед 10 и 12)	открыто	открыто	открыто
7	Горячая вода на здание(ГВС)	открыто	открыто	открыто
8	Холодная вода на теплообменник(после РД)	открыто	открыто	открыто
9	Сетевая вода со 2 ступени на 1(между 11 и 12). Перемычка зима - лето	закрыто	закрыто	открыто
10	Сетевая вода вход 1 ступени(между 6 и 12). Аварийная задвижка	закрыто	закрыто	закрыто
11	Сетевая вода после 2 ступени(перед 3 и 9)	открыто	закрыто	закрыто
12	Сетевая вода со зданий на 1 ступень(между фильтром и 10)	открыто	открыто	закрыто
13	Горячая вода со зданий(циркуляция перед насосами ГВС)	открыто	открыто	открыто
14	Холодная вода на здания	открыто	открыто	открыто
15	Подающая в систему вентиляции	открыто	открыто	закрыто
16	Обратная из системы вентиляции	открыто	открыто	закрыто

Генеральный директор

Каменцев С.А.